

Flow-Speed[®]-Meter

Anleitung

1. Lade die App runter. Mehr Infos auf unserer Homepage: www.flow-speed-meter.com
2. Lade die MessBox mit einem USB-C Ladegerät für ca. eine Stunde. Die LED pulsiert währenddessen **rot**. Den Ladezustand kannst Du in der App sehen, sobald Du eine Aufnahme startest.
3. Bringe die Box an den beiden Magneten am Kugelhahn an.
4. Mach dich startklar:
 1. Dreh den Kugelhahn zu, fülle Deine Flüssigkeit.
 3. Achte darauf, dass die Box beim Durchlaufen in **waagerechter Position** ist! Drehe sonst am Griff des Hahns, bis sie die richtige Position erreicht hat (siehe Bild rechts)
 4. Zum Einschalten drücke fest auf das Logo auf der Box. Die LED pulsiert nun weiß
 5. Starte eine neue Aufnahme in der App. Die Box wird automatisch gefunden. Sobald Du auf „Bereit“ klickst, wird die LED **gelb**.
 6. Mach Dich bereit, öffne den Kugelhahn schnell und **komplett**.
 7. Die Zeitmessung endet automatisch.
5. Potentielle Fehlerquellen:
 1. Die Box darf beim Durchlaufen nicht berührt werden.



Reinigung

Wir empfehlen, die Vorrichtung nach dem Auspacken mehrmals mit warmem Wasser durchzuspülen. Auch der Kugelhahn sollte unter Wasser in einem kleinen Bad ein paar Mal auf- und zugemacht werden.

Damit ihr lange Spaß mit der Box habt, raten wir dringend dazu, diese Prozedur nach jedem Messen zu wiederholen, um Rückstände der Flüssigkeiten zu beseitigen. Vor allem der Hahn sollte in einem Wasserbad mehrmals auf- und zugemacht werden, da sich hier gerne Getränkereste sammeln.

Außerdem empfehlen wir, die beiden Schellen (gelber Kreis) nach jedem Event mit einem Schraubenzieher zu lösen, den Schlauch abziehen und die Bereiche zwischen Schlauch und Befestigung mit warmem Wasser zu reinigen. Für den Schlauch selbst empfehlen wir die Verwendung einer Schlauchbürste (im Shop erhältlich).



Hinweise

1. Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr! Dies gilt besonders für Personen mit Herzschrittmachern oder implantierten Defibrillatoren.
2. Die Box ist nicht wasserdicht.
4. Die Box beinhaltet einen wiederaufladbaren Li-Polymer-Akku (350 mAh) und darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte trenne den Akku von der elektrischen Schaltung und entsorge beide getrennt, alternativ sende uns die Box per Post zur Entsorgung.

